Super Eco 6413

PROGRAMMÜBERSICHT



- A. Programmwahlschalter
- B. Taste "Start/Pause" ▷□
- C. Taste "Temperatur" °C
- D. Taste "Schleudern" ((mit "Spülstopp" (()))
- E. Taste "Löschen/Abpumpen" ₫/🤝



- F. Taste "Dosieranzeige" 🧬
- G. Taste "Fertig in" (h.
- H. Zusatzfunktionen:
 - Vorwäsche
 - Intensivspülen
 - Verschmutzungsgrad
 - 15° Green & Clean
 - Kurz

		Tempe-		Max.	Wäscheart/Hinweise		Waschmittel und Waschzusätze			Zusatzfunktionen				Dosier- anzeige		Schle	udern
	Programm	ratur °C	Pflege- Etiketten	Bela- dung			Haupt- wäsche	Weich- spüler	Vor- wäsche	Intensiv- spülen	Verschmutzungs- grad	15° Green & Clean	Kurz			Schleudern	Schleuder-
		Ü		kg			₩/	\ <i>\</i>	<u>\</u>			≭ 15°	R /	(ml	Çh.	% /	drehzahl U/Min
	Mix	Kalt-60°C	60 40 60 40	4,0	Leicht bis normal verschmutzte Wäsche aus Baumwolle, Synthetik und Mischgeweben. Effizientes einstündiges Programm. Nur Textilien mit ähnlichen Farben zusammen waschen.	_	Ja	*	_	*	*	*	_	*	*	*	max.
	Koch/Bunt	Kalt-95°C	95 60 40 30	6,0	Normal bis stark verschmutzte Wäsche aus Baumwolle und Leinen.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
ırten 🗞	Pflegeleicht	Kalt-60°C	<u>60</u> <u>40</u> <u>30</u>	3,0	Normal verschmutzte Textilien aus Kunstfasern (z.B. Polyester, Polyacryl, Viskose) oder Baumwollmischgeweben.		Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Gewebearten	Fein	Kalt-40℃	40 30 m	1,5	Gardinen und empfindliche Kleidungsstücke, Kleider, Röcke, Hemden und Blusen.	*	Ja	*	*		*	*	_	*	*	*	1000 ¹⁾
Gev	Wolle/Hand	Kalt-40°C	WOOLMARK WOOLMARK	1,0	Wollartikel, die mit dem Wollsiegel gekennzeichnet und als maschinenwaschbar deklariert sind, sowie als handwaschbar gekennzeichnete Gewebe aus Seide, Leinen, Wolle und Viskose.	_	Ja	*			*	*		*	*	*	1000 ¹⁾
	Weiße Wäsche	Kalt-60℃	60 40 30	6,0	Normal bis stark verschmutzte und robuste Textilien aus weißer Baumwolle. Sie sparen Energie, wenn Sie mit niedrigerer Temperatur waschen und zusätzlich zum Waschmittel ein Bleichmittel auf Sauerstoffbasis verwenden.	_	Ja	*		*	*	* -		*	*	*	max.
Farben <section-header></section-header>	Helle Farben	Kalt-60℃	60 40 30 40 30	4,0	Weiße und pastellfarbene Textilien aus zartem Gewebe. Schonprogramm zur Vermeidung von Grau- oder Gelbschleiern in der Wäsche. Vollwaschmittel und ggf. auch Fleckenentferner oder Bleichmittel auf Sauerstoffbasis verwenden.	*	Ja	*	*		*	*		*	*	*	1000 ¹⁾
	Schwarz & Dunkel	Kalt-60°C	60 30 60 30	4,0	Schwarze und dunkle Textilien aus Baumwolle, Baumwollmischgeweben und Synthetik. Spezialprogramm zur Reduzierung von Verfärbungen und stellenweisen Farbverlusten. Für dieses Programm möglichst ein spezielles Flüssigwaschmittel für dunkle Wäsche verwenden.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 1)

^{*:} wahlweise / Ja: Dosierung erforderlich

Bauknecht is a registered trademark

²ur Schonung der Wäsche ist die Schleuderdrehzahl in diesem Programm begrenzt.

Super Eco 6413

PROGRAMMÜBERSICHT



A. Anzeige "Tür frei" 🗊

Diese Waschmaschine ist mit automatischen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die Störungen frühzeitig erkennen und angemessen reagieren können, z. B.:

B. Anzeige "Service" (9)

C. Anzeige "Wasserhahn zu" 🔄

D. Anzeige "Pumpe" #



- E. Eco-Monitor 🏕
- F. Tastenkombination
 "Kindersicherung" =—
- G. Anzeige "Waschmittelüberdosierung"

	Tempe-			Max.	Wäscheart/Hinweise		Waschmittel und Waschzusätze			Zusatzfunktionen					Fertig in	Schleu	udern
	Programm	ratur	Pflege- Etiketten	Bela-	- Die Herstellerempfehlungen auf dem Pflege-Etikett beachten	Vor- wäsche	Haupt- wäsche	Weich- spüler	Vor- wäsche	Intensiv- spülen	Verschmutzungs- grad	15° Green & Clean **15°	Kurz	(ml	Çh.	Schleudern	Max. Schleuder- drehzahl U/Min
	⊖Baumwolle ⊂	Kalt-60℃	60 40 30		Normal verschmutzte Wäsche aus Baumwolle. Bei 40°C und 60°C Standardprogramm zur Wäsche von normal verschmutzten Baumwolltextilien und effizientestes Programm hinsichtlich des kombinierten Wasser- und Energieverbrauchs.		Ja	*	_	*	*	*		*	*	*	max.
Eco 🥒		Kalt-40℃	40 30 40 30	3,0	Leicht verschmutzte Textilien aus synthetischen Fasern oder Baumwoll-Synthetik-Mischfasern. Sparprogramm mit stark reduziertem Wasserverbrauch. Die empfohlene Mindestmenge Flüssigwaschmittel für 3 kg Wäsche verwenden. Keinen Weichspüler benutzen.		Ja	1			_	*		*	*	*	max.
	Kurz 15'	Kalt-30℃	331 <u>331</u>	3,0	Kurz getragene Bekleidung aus Baumwolle, Kunstfasern und Baumwollmischgeweben. Programm zum Auffrischen. Die empfohlene Mindestwaschmittelmenge benutzen.	ı	Ja	*			_	*		*	*	*	max.
	Jeans	Kalt-60°C	60 40		Normal verschmutzte Baumwolljeans und Kleidungsstücke aus robustem Jeansstoff wie Hosen und Jacken.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
	Schleudern	_	_	6,0	Intensivschleudern. Derselbe Schleudergang wie beim Programm "Koch / Bunt".	_	_	_	_	_	_	_	_	_	*	*/	max.
	Spülen & Schleudern	_	_	6,0	Programm Spülen und Intensivschleudern. Entspricht dem abschließenden Spülen und dem letzten Schleudern im Programm "Koch / Bunt".	_	_	*	_	*	_	_	_	_	*	*	max.

^{*:} wahlweise / Ja: Dosierung erforderlich

Bauknecht is a registered trademark

¹⁾ Zur Schonung der Wäsche ist die Schleuderdrehzahl in diesem Programm begrenzt.

R E E N - die Sensortechnologie passt Wasser- und Energieverbrauch sowie die Programmdauer an die Beladungsmenge an



VERBRAUCHS-ÜBERSICHT

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 0.16 W / im unausgeschalteten Zustand 0.16 W

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
	Temperatur	Beladung	Wasser	Energie	Ungefähre Programmdauer					
Programm					(Stunden : Minuten) ⊙					
	(°C)	(kg)	(l)	(kWh)	ohne "Kurz"	mit "Kurz"				
Mix	40	4,0	48	0,50	1:00	_				
Koch	95	6,0	59**	2,00	2:30	_				
Bunt	60	6,0	49	1,02	2:20	1:35				
Bunt	40	6,0	57	0,70	2:05	1:15				
Pflegeleicht	60	3,0	46**	0,90	1:35	1:10				
Pflegeleicht	40	3,0	42	0,50	1:20	0:55				
Fein	40	1,5	60	0,65	0:50	_				
Wolle/Hand	40	1,0	45	0,55	0:40	_				
Weiße Wäsche	40	6,0	59	0,75	2:20	_				
Helle Farben	40	4,0	60	0,45	1:20	_				
Schwarz & Dunkel	40	4,0	40	0,55	1:40	1:15				
⊖Baumwolle <□ *	60	6,0	49	0,70	4:00	_				
⊖Baumwolle <□ *	60	3,0	36	0,55	2:30***	_				
⊖Baumwolle <□ *	40	3,0	36	0,50	2:30***	_				
Aqua Eco	40	3,0	19	0,45	1:00	_				
Kurz 15'	30	3,0	25	0,15	0:15	_				
Jeans	40	4,0	52	0,50	1:30	1:10				

Die Verbrauchswerte wurden unter Standardbedingungen gemäß Norm IEC/EN 60456 gemessen. Im Privathaushalt können sie abweichen, da sie von der jeweiligen Einlaufwasser-Temperatur und -Druck, der Beladung und der Wäscheart abhängen. Die angegebenen Verbrauchswerte basieren auf einer Einlaufwasser-Temperatur von circa 15 °C.

Wasser- und Energieverbrauch beziehen sich auf die Standardeinstellungen der Programme mit den in der Tabelle angegebenen Temperaturen und Wäschemengen. Die Anwahl von Zusatzfunktionen oder die Änderung der Schleuderdrehzahl verändern auch die Verbrauchsdaten.

- Die Programmdauer kann von den o. a. Werten durch die jeweils zugrunde liegenden Betriebsbedingungen abweichen (siehe auch "Erst einmal selbst prüfen" in der Gebrauchsanleitung).
- Referenzprogramme für das Energie-Etikett. Aus Energiespargründen kann die tatsächliche Wassertemperatur vom angegebenen Wert abweichen.
- Zur Herabsetzung der Wassertemperatur wird am Ende des Hauptwaschgangs vor dem Abpumpen kaltes Wasser zugeführt.
- Automatische Anpassung der Programmdauer nach Ermittlung der Wäscheladung.

MASCHINE BELADEN UND PROGRAMM WÄHLEN

Füllen Sie die Wäsche ein, schließen Sie die Tür und drehen Sie den Programmwahlschalter auf das gewünschte Programm; die "Start/ und **Schleuderdrehzahl**, die auf dem Display angezeigt werden, können durch Drücken der Tasten "Temperatur" ∘ oder "Schleudern" ⊚ geändert werden. Falls Sie die Dosieranzeige nicht verwenden: füllen Sie gemäß den Angaben auf der Titelseite und in der Bedienungsanleitung Waschmittel ein.

GEWÜNSCHTE ZUSATZFUNKTION WÄHLEN

Ist eine bestimmte Kombination von Programm und Zusatzfunktion(en) nicht möglich, erlöschen die Anzeigeleuchten automatisch. Nicht mögliche Kombinationen von Zusatzfunktionen werden automatisch abgewählt.

Taste "Vorwäsche" \1/

• Fügt dem gewählten Waschprogramm eine Vorwäsche hinzu und verlängert die Programmdauer um etwa eine Viertelstunde.

- Für stark verschmutzte Wäsche (z. B. sandig oder verkrustet).
- Verwenden Sie keine Flüssigwaschmittel für die Hauptwäsche bei eingeschalteter Vorwäsche.

Taste "Intensivspülen" 🥽

- Erhöht die Wassermenge und verlängert den Spülgang.
- Diese Zusatzfunktion eignet sich besonders für Gegenden mit sehr weichem Wasser, die Reinigung von Babywäsche und als Hilfe bei Waschmittelallergien.

Taste "Verschmutzungsgrad" 😭

 Passt die Programmdauer dem Verschmutzungsgrad Ihrer Wäsche an. Beeinflusst auch die Waschmitteldosierempfehlung bei Verwendung der Taste "Dosieranzeige".

1 = leicht verschmutzt - **1** = normal verschmutzt - 🖼 = stark verschmutzt Nicht alle Verschmutzungsgrade sind bei jedem Programm wählbar.

Taste "15° Green & Clean" *15°

- Ermöglicht ökologisches Waschen durch Einsparung von Aufheiz-Energie.
- Mit dieser Zusatzfunktion bleiben Farben länger leuchtend; dies wurde vom deutschen Wäscheforschungs-Institut "wfk" bestätigt.
- Empfohlen für leicht verschmutzte Wäsche ohne Flecken.
- Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Waschmittel für Kaltwäsche (15 oder 20 °C) eignet.
- Nicht wählbar für Baumwollprogramme 70 - 95 °C.

Taste "Kurz" \₹/

- Der Waschgang wird durch Verkürzung der Programmzeit beschleunigt.
- Nur für leicht verschmutzte Wäsche zu empfehlen.
- Nicht wählbar für Baumwollprogramme 70 - 95 °C.

Taste "Schleudern" ⊚ (mit "Spülstopp" ⊃)

- · Jedes Programm verfügt über eine voreingestellte Schleuderdrehzahl.
- Die Taste drücken, um eine andere Drehzahl für den Schleudergang einzustellen.
- · Steht die Schleuderdrehzahl auf "0", so ist der Endschleudergang aufgehoben und das Wasser wird lediglich abgepumpt. Die Schleuderphasen während des Spülvorgangs bleiben jedoch erhalten.
- Wäsche ungeschleudert im letzten Spülwasser liegen, um ein Verfärben der Wäsche und Knitterbildung zu vermeiden. Zum Einschalten der Zusatzfunktion "Spülstopp" wiederholt die Taste "Schleudern" drücken, bis die Anzeige "Spülstopp" / auf dem Display aufleuchtet.
- Das Waschprogramm bleibt im "Spülstopp" stehen, wenn das Symbol "Spülstopp" \ auf dem Display blinkt; die "Start/Pause"-Anzeige blinkt ebenfalls.
- Beenden des "Spülstopp" durch Schleudern der Wäsche: drücken Sie die Taste "Start/Pause" - die Wäsche wird mit der vorprogrammierten Schleuderdrehzahl geschleudert. Sie können durch Drücken der "Schleudern"-Taste auch eine andere Schleuderdrehzahl wählen, bevor Sie den Schleudergang mit "Start/Pause" starten.
- Beenden des "Spülstopp" durch Abpumpen, ohne Schleudern: die Taste "Schleudern" drücken, bis die Schleuderdrehzahl "0" auf dem Display erscheint; drücken Sie dann "Start/Pause", um den Abpumpvorgang zu starten.
- Bei Anwahl der Zusatzfunktion "Spülstopp" die Wäsche nicht zu lange im Spülwasser liegen lassen (gilt besonders für Seide!).

Bauknecht is a registered trademark

VINTELLIGENCE - die Sensortechnologie passt Wasser- und Energieverbrauch sowie die Programmdauer an die Beladungsmenge an



PROGRAMMENDE EINSTELLEN ∰ ("FERTIG IN")

Mit dieser Funktion können Sie das Programmende auf einen späteren Zeitpunkt einstellen: Drücken Sie die Taste, um auszuwählen, in wie vielen Stunden das Programm beendet werden soll. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihre Wäsche zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig zu haben und dabei günstigere Energietarife, zum Beispiel nachts, zu nutzen. Bei Verwendung dieser Funktion keine Flüssigwaschmittel verwenden.

- Die Zeit bis zum Programmende kann in vollen Stundensegmenten eingestellt werden (1 bis 24 Stunden). Wenn Sie die Taste drücken, wird die kürzestmögliche Zeit angezeigt; drücken Sie die Taste erneut, um alle möglichen Zeiten zu durchlaufen. Um die Zeit wieder zu entfernen, drücken Sie die Taste solange, bis der Wert "0:00" angezeigt wird.
- Wenn die gewünschte Zeit bis zum Programmende gewählt ist, drücken Sie die Taste "Start/Pause", um den Countdown zu starten.
- Während des Countdowns können die Programmeinstellungen (An- und Abwahl von Zusatzfunktionen, Änderung der Schleuderdrehzahl usw.) immer noch geändert werden. Wird das Programm durch die Änderungen verlängert und wird dadurch die ursprünglich eingestellte Zeit bis zum Programmende überschritten, startet das Programm sofort.
- In manchen Fällen endet das Programm noch vor der eingestellten Zeit bis zum Programmende (z. B. bei kleinen Ladungen). In diesem Fall lockert die Maschine die Wäsche regelmäßig auf, um sie frisch zu halten, bis die unter "Fertig in" eingestellte Zeit abgelaufen ist. Während dieser Auflockerung zeigt das Display eine Animation an. Die Auflockerungsphase kann jederzeit beendet werden. Hierzu eine beliebige Taste drücken oder den Programmwahlschalter drehen; die Animation stoppt und die Tür entriegelt innerhalb von 1 Minute, was im Display angezeigt wird.

WASCHMITTEL-DOSIERANZEIGE

Mit der Taste "Dosieranzeige" können Sie sich die empfohlene Waschmittelmenge für Ihre Waschladung anzeigen lassen. Die Waschmittel-Empfehlung richtet sich nach dem eingestellten Verschmutzungsgrad und der Wäschemenge.

- Hilft, Waschmittel zu sparen. Vermeidung von Überdosierung trägt zum Schutz der Umwelt und zur Schonung von empfindlicher Haut bei.
- Vor Gebrauch dieser Funktion müssen Sie Ihre Waschmaschine auf die Dosierempfehlungen der Waschmittel einstellen, die Sie benutzen. Zudem muss überprüft werden, ob die Wasserhärte in Ihrer Region mit dem Härtegrad "weich" Ihrer Waschmaschine übereinstimmt – falls nicht, muss der Wasserhärte-Grad der Waschmaschine angepasst werden.
- Wählen Sie Programm, Zusatzfunktionen und Programmende ("Fertig in"), BEVOR Sie die Taste "Dosieranzeige" wählen.
 Nähere Einzelheiten finden Sie in der separaten Anleitung.

ECO-MONITOR *

Die Funktion "Eco-Monitor" gibt Ihnen einen groben Überblick über den Stromverbrauch des von Ihnen gewählten Programms. Sobald Sie den Programmwahlschalter auf ein beliebiges Programm drehen, ist die Funktion "Eco-Monitor" aktiviert.



Die Anzeige auf der linken Seite gibt an, dass die Funktion "Eco-Monitor" aktiviert ist. Die vier Anzeigen daneben zeigen den Verbrauch an: je weniger Energie Ihr Programm voraussichtlich verbrauchen wird, desto weniger Anzeigen leuchten auf. Dies hängt von der Auswahl des Programms, der Temperatur, den Zusatzfunktionen und auch von der Größe der Waschladung ab. Aus diesem Grund kann sich die Anzeige auf dem Eco Monitor nach Erfassung der Wäscheladung noch anpassen.

ANZEIGE "TÜR FREI" 🔒

Vor dem Programmstart und nach dem Programmende leuchtet die Anzeige auf; das bedeutet, dass die Tür geöffnet werden kann. Solange das Waschprogramm läuft, ist die Tür verriegelt und darf unter keinen Umständen mit Gewalt geöffnet werden. Falls Sie die Tür dennoch dringend öffnen müssen, verfahren Sie wie unter "Abbrechen eines laufenden Programms" beschrieben.

PROGRAMMSTART ▷"

Den Wasserhahn öffnen und die Taste **"Start/Pause"** ▷" drücken. Die Anzeigelampe neben der Taste **"Start/Pause"** ▷" leuchtet auf.

KINDERSICHERUNG —

Die Aktivierung der Kindersicherung verhindert, dass Kinder einen Waschgang starten oder die Einstellungen ändern können. Die Kindersicherung kann weder aktiviert noch deaktiviert werden, wenn der Programmwahlschalter auf "Aus/O" steht. Aktivieren der Kindersicherung:

- Den Programmwahlschalter auf eine Programmposition drehen oder ein Programm starten wie gewohnt.
- Gleichzeitig die 2 Tasten mit dem Schlüsselsymbol — einige Sekunden drücken und halten. Ein Schlüsselsymbol blinkt kurz auf dem Display auf und zeigt an, dass die Kindersicherung aktiv ist.

Bei jedem Versuch, eine Programmeinstellung bei aktiver Kindersicherung zu ändern, wird auf dem Display kurz das Schlüsselsymbol angezeigt. Die Programmeinstellung kann nicht mehr verändert werden. Die einzige mögliche Änderung besteht darin, die Waschmaschine durch Drehen des Programmwahlschalters auf "Aus/O" abzuschalten. Zum Ausschalten der Kindersicherung verfahren Sie ebenso wie für das Einschalten.

FEHLERANZEIGEN 🗠 👰 🖩

Wenn eine der Fehleranzeigen blinkt, lesen Sie bitte die Anweisungen in "Erst einmal selbst prüfen" in Ihrer Bedienungsanleitung. Schleuderdrehzahl auf dem Display blinkt: Unwucht beim Schleudern.

PROGRAMMENDE

Die Anzeige "Tür frei" 🕤 leuchtet auf, und das Display zeigt "End" an.

- Den Programmwahlschalter auf "Aus/O" drehen.
- 2. Den Wasserhahn schließen.
- 3. Die Tür öffnen und die Wäsche herausnehmen.
- 4. Die Tür einige Zeit geöffnet lassen, damit der Innenbereich trocknen kann.

ANZEIGE "WASCHMITTEL-ÜBERDOSIERUNG"

Dieses Symbol leuchtet am Programmende auf, wenn zu viel Waschmittel verwendet wurde. Verwenden Sie beim nächsten Waschgang weniger Waschmittel.

PROGRAMM UND/ODER ZUSATZFUNKTIONEN NACH PROGRAMMSTART ÄNDERN

- Drücken Sie die Taste "Start/Pause" ▷

 um das Programm anzuhalten. Die
 Anzeige blinkt.
- 2. Das neue Programm, die Temperatur, eventuelle Zusatzfunktionen und ggf. eine andere Schleuderdrehzahl wählen.
- 3. Drücken Sie die Taste "Start/Pause" ▷□ erneut. Das neue Programm fährt in derselben Phase fort, in der das vorhergegangene Programm unterbrochen wurde. Für dieses Programm kein Waschmittel hinzufügen.

ABBRECHEN EINES LAUFENDEN PROGRAMMS එ/₩

Durch Drücken der **"Löschen/Abpumpen"**-Taste ७/५ wird das Programm vor dem Ende abgebrochen.

 Drücken Sie die Taste "Löschen/ Abpumpen" d/♥ für einige Sekunden; auf dem Display wird eine Animation eingeblendet. Das Wasser wird abgepumpt; es kann etwas dauern, bis sich die Tür öffnen lässt.

Bauknecht is a registered trademark

5019 400 00360